



Руководство по эксплуатации камер АйТек ПРО стандарта АHD-M



АHD-DF 1 Мр (внутренняя) АHD-DvrF 1 Мр (антивандальная)



АHD-OF 1 Мр (уличная)



ОПИСАНИЕ

Камеры стандарта АНД-М линейки АйТек ПРО являются эффективным решением для обеспечения видеонаблюдения на крупных объектах. Разрешение 1280x720 пикселей обеспечивает изображение с высоким уровнем качества и детализации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Монтажный комплект – 1 шт.
3. Разъем питания 12В – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	АНД-DF 1 Мр	АНД-OF 1 Мр
Тип камеры	Внутренняя купольная камера стандарта АНД-М	Уличная камера с ИК-под-светкой стандарта АНД-М
Формат матрицы	1/4" OV9712 CMOS	
Разрешение	1280x720 P	
Объектив, мм	3,6	
Минимальная чувствительность, лкс	0,1 (цветной режим) / 0,01 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.)	
Дальность ИК подсветки, м	30	40
Механический ИК-фильтр	Есть	
Синхронизация	Внутренняя	
Тип сигнала	PAL	
Видеовыход	BNC, 1,0Вp-p, 75 Ом	
Электронный затвор, с	От 1/50 до 1/10000	
Дополнительные функции	AGC, BLC, ATW, День/ночь	
Питание	DC 12В, не более 0,5А	
Рабочая температура	-10°C - +50°C	-30°C - +50°C
Параметры корпуса, мм	93x68	200x84x72
Вес, кг	0,3	




Модель	AHD-DvpF 1 Mp
Тип камеры	Антивандальная камера с ИК-подсветкой стандарта AHD-M
Формат матрицы	1/4" Aptina 0141+2431H
Разрешение	1280x720
Объектив, мм	3,6
Минимальная чувствительность, лкс	0,1
Дальность ИК подсветки, м	10
Механический ИК-фильтр	Есть
OSD-меню	Есть
Синхронизация	Внутренняя
Тип сигнала	PAL
Видеовыход	BNC, 1,0Вp-p, 75 Ом
Электронный затвор, с	От 1/50 до 1/10000
Дополнительные функции	AGC, BLC, ATW, D-WDR, 3D DNR
Питание	DC 12В, не более 0,4А
Рабочая температура	-20°C - +60°C
Параметры корпуса, мм	69x69x47
Вес, кг	0,2




УСТАНОВКА

AHD-DF 1 Mp, AHD-DvpF 1 Mp


1. Зафиксируйте камеру на потолке




2. Отрегулируйте положение объектива



3. Настройте положение камеры




4. Подключите камеру к монитору/телевизору




AHD-OF 1 Mp


1. Зафиксируйте камеру на потолке




2. Отрегулируйте положение объектива



3. Настройте положение камеры



4. Подключите камеру к монитору/телевизору






ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ OSD МЕНЮ (AHD-DvpF 1 Mp)

Подключение пульта АйТек ПРО OSD-RC

Пульт АйТек ПРО OSD-RC можно подключить двумя способами:

Со стороны регистратора:



Со стороны камеры:



Навигация по меню

1. Нажмите клавишу («ОК») и на экране отобразится главное меню настроек – «SETUP».
2. Нажимая клавиши вверх и вниз до щелчка, выберите нужный пункт меню и нажмите «ОК».
3. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте клавиши вправо и влево до щелчка.
4. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «ОК».



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

Благодарим Вас за приобретение охранного оборудования марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с инструкцией и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца (2 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;



- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Общие рекомендации по гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт оборудования услугами транс портной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования - даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель

Дата сборки

Серийный
номер

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «__» _____ 20 __ г

Товар прошел сертификацию
согласно ГОСТ



Не утилизировать как
бытовой отход



Техническая поддержка
по оборудованию **АйТек ПРО**

(342) 220 31 91

Пн.-Пт. с 7.00 до 15.00 (московское время)